



Spordi- ja mängukompleks

Varajane Start (Rannij Start) Kompakt

Kasutusjuhend





РАННИЙ СТАРТ

спортивно-игровой комплекс

www.r-start.ru

Täname!

Olete saanud spordi- ja mängukompleksi Varajane Start (Rannij Start) omanikuks.

Spordikompleksid sobivad lastele alates sünnist kuni kuueaastaseks saamiseni. Komplekside ja nende juurde kuuluvate lisade autor on Lena Danilova, pedagoog-metoodik, väikelaste arendamise metoodikate autor, viie lapse ema ja populaarse portaali “Väikelaste areng” arendaja (vene keeles).

Spordikompleksid Varajane Start (Rannij Start) on saanud asjatundjatelt kõrgeid hinnanguid:




Oleme kindlad, et ka teie ja teie lapse hinnang Varajane Start (Rannij Start) toodetele on kõrge ja te tunnete spordikompleksi võimalusi avastades palju rõõmu. Kasutades spordikompleksi juba väga varajases eas, kasvab laps osavaks, aktiivseks ja tugevaks, ning see loob eeldused edukaks kehaliseks arenguks.

Loodame, et kasutusjuhend aitab teil spordikompleksiga tutvuda ja siin kirjeldatud lihtsatest ja põnevatest harjutustest saab osa lapse igapäevaelust.

Komplekti Varajane Start (Rannij Start) Kompakt kuuluvad:

- Kokkupandav metallkarkass:
 - kaldus, üheksa pulgaga redel (kollased osad)
 - ronimisvõrgu raam ja turnimislatt (punased osad)
 - spordikompleksi põhi (rohelised osad)
- Võimlemismatt
- Nöörast ronimisvõrk (ainult täiskomplektis)
- Karkassi osade ühendamise poldid
- Kasutusjuhend




Joonis 1

Spordikompleksi Varajane Start (Rannij Start) Kompakt lisad

Spordikompleksi võimaluste täielikuks kasutamiseks soovitame lisavahendeid, mis muudavad lapse kehalise arendamise huvitavaks ja lõbusaks mänguks.

- Liumägi
- Võimlemisrõngad
- Rippkang
- Nöörredel
- Köis
- Puidust kiik
- Ketaskiik
- Poksikott
- Massaažimatt
- Lisamatid
- Ronimissein
- Lisaredel
- Massaažimatt rullikutega

Täpsemat infot lisade kohta leiate veebilehelt www.happysport.ee alajaotisest Spordikomplekside lisad.



Joonis 2

Spordikompleksi Varajane Start (Rannij Start) Kompakt kokkupanemisskeem (joonis 3)



Tähelepanu! Ärge kasutage spordikompleksi kokkupanemisel haamrit, nii väldite mehhaanilisi kahjustusi.

Kõik ühenduskohad on varustatud nuputaolise lukuga. Osade ühendamisel oodake, kuni kõlab iseloomulik klõps. Nupp peab minema täielikult avausse.

Juhime tähelepanu sellele, et mitme lüliga osade puhul tuleb vältida torude väändumist (osad 1, 1a, 4).

1. Pange osad nr 1 ja 1a (roheline põhi) põrandale, ühendustorud üles.
2. Ühendage põhja vastavatesse avadesse osa 2 (kollane redel).
Tähelepanu! Suurem pulgavahe peab olema suunatud põhja poole. Ühendusmuhvid peavad liituma samaaegselt, et vältida väändumist. Kui osa siiski väändub, võtke see välja ja pange uuesti paika.
3. Ühendage osa 2a (kollane külgtoru) põhja järelejäänud avasse.
4. Asetage osad 3, 3a ja 3b (punane ronimisvõrgu raam) osa 1a avadesse.
5. Kinnitage osa nr 4 (punane turnimislatt).
6. Kontrollige, kas kõik ühendused on kindlad.
7. Pange paika osad 5 ja 5a (põhja rohelised torud). Kinnitage need poltide abil (komplektis olemas). Katke väljaulatuvad poldid ja mutrid plastist kaitsmetega (komplektis olemas).
8. Kinnitage võrk (joonis 4), pange paika matid, riputage võimlemisvahendid.

Varajane Start (Rannij Start) on kasutamiseks valmis!



Joonis 3

Võrgu ühendamine spordikompleksi külge



1. Keerake nööri ümber sportkompleksi turnimislati. Lükake vaba ots nööri läbi.



2. Lükake vaba ots veel kord nööri läbi, seekord vastupidises suunas, kaks keeret eelmisest kohast edasi.



3. Tõmmake saadud sõlm pingule. Kontrollige, kas kinnitus on kindel.!

Joonis 4

Spordikompleksi Varajane Start (Rannij Start) Kompakt kasutusasendid

Spordikompleksi Varajane Start (Rannij Start) Kompakt saab kasutada kolmes eri asendis, mis hoiab lapse huvi sportimise vastu pidevalt üleval.

Asend 1. Põhiasend.



Joonis 5

Asend 2, redel üleval.



Joonis 6




Joonis 7

Asend 3, võrk üleval (ainult täiskomplektis).



Joonis 8

Igapäevasel kasutamisel tuleb spordikompleksi Varajane Start Kompakt kokkupanemiseks keerata lahti kaks polti põhja küljes ja kompleks kokku panna. (Joonis 9)



Joonis 9

Tähelepanu!

Lapse ohutuse tagamiseks järgige järgmisi soovitusi.

- Ärge kasutage spordikompleksi ilma võimlemismattideta.
- Ärge lubage jätta mänguasju võimlemismattidele, kohtadesse, kuhu laps võib turnides kukkuda.
- Spordikompleksil võib laps turnida ainult paljajalu.
- Ärge jätke last järelevalveta, kui ta teeb sellel võimlemisharjutusi või turnib.
- Ärge lubage last turnima, mänguasjad käes või toit käes või suus.
- Kui spordikompleksi kasutab korraga mitu last, ärge lubage neil korraga samale vahendile (samale redelile või turnimislatile) ronida.

Valik harjutusi.

Sissejuhatus

Esimestel eluaastatel õpib laps selgeks hulga liigutusi. Alguses on liigutused kohmakad ega ole vilunud ja harmoonilised. Motoorsed oskused arenevad aegamisi ja iga laps areneb omas tempos.

Et aidata lapsel paremini oma liigutusi kontrollida, on oluline luua stimuleeriv keskkond, pakkuda lapsele erilmelisi mängu ja harjutusi, mis soodustavad koordinatsiooni ja liikumisoskuse arengut.

Vigastuste ennetamiseks tuleb eelkõige silmas pidada, et lapsi ei tohi sundida tegema harjutusi, mida ta veel ei oska. Ärge pange, istutage ega tõstke last rippuma sinna, kuhu ta veel ise ronida ei suuda. Kui laps teeb liigutusi ise, on ta ka võimeline harjutuse asendist naasma. Kui te olete ta rippuma aidanud või kõrgele vahendi otsa tõstnud, ei oska ta ilmselt kiiresti leida võimalust sealt alla tulla.

Niisiis, pidage meeles, laps võib olla kompleksi peal ainult sellistes kohtades ja sellistes asendites, kuhu ta ise suudab ronida.

Tähelepanu! Harjutuste kirjeldustes nimetatud vanus on ligilähedane. Harjutuste valikul tuleb lähtuda konkreetse lapse iseärasustest.

Harjutused

Tõstame pead

Vanus: 2-3 kuud.

Juba esimesel elukuul tuleb last ärkveloleku ajal panna aeg-ajalt kõhuli, tehes seda enne või 10-15 minutit pärast sööki.

Spordikompleks on 2. asendis. Riputage redelite alumistele pulkadele huvipakkuvaid mänguasju, soovitatavalt selliseid, mis teevad häält: kõristeid, kellukesi. Asetage laps näoga mänguasjade poole, raputage neist mõnd, äratades lapse tähelepanu ja ärgitades teda pead tõstma ning alustuseks kas või mõni hetk üleval hoidma, et mänguasju vaadata.

Pange tähele! Aeg-ajalt riputage mänguasju ka kõrgemale, et laps tõstaks pead rohkem.

Mängime kompleksi all

Vanus: 3-4 kuud

Spordikompleks on 2. asendis (joonis 6, 7). Kinnitage kindlalt redelite külge kaks-kolm mänguasja, mis teevad raputamisel heli. Mänguasjad ei tohiks olla rohkem kui 30-40 cm kõrgusel põrandast. Pange laps mänguasjade alla nii, et ta saaks käte liigutamisel mänguasjadele pihta ja mõistaks, et tema tegevuse tagajärjel hakkavad mänguasjad heli tekitama.

Pange tähele! Sama saab teha nii, et laps saab mänguasjadele pihta jalgadega, sest imikud liigutavad hoolega ka jalgu.

Ripume turnimislatil

Vanus: 3-4 kuud

Spordikompleks on 2. asendis (joonis 7). Asetage lati alla matt. Istuge või seiske põlvili kompleksi all, võtke laps sülle ja pange tema käed turnimislati juurde. Kui laps ei haara latist, paluge mõnel täiskasvanul aidata lapsel latist haarata: latt tuleb lihtsalt lapse kätte asetada.

Naeratage lapsele, rääkige temaga. Lõdvendage tasapisi haaret nii, et laps jääks latile rippu, kuid kindlasti hoidke teda kaenla alt või puusadest kinni. Rippuda tasub algul paar sekundit 3-4 korral päevas. Aegamisi pikendage rippumist 10 sekundini, korrates harjutust vastavalt soovile 5-10 korda päevas. Kindlasti tuleb last harjutuse tegemise ajal kiita.

Pange tähele! Niipea kui lapse haare nõrgeneb, tuleb teda kinni hoida. Hoidke teda kõvasti kinni ja tõstke latilt maha.

Õpime uusi liigutusi (matil)

Vanus: 3-5 kuud.

Seadke end matil sisse. Pange laps kõhuli. Ühe käega tõstke lapse ülakeha, asetades käe rinnaku alla, teise käega lükake lapse jalad kõhu alla, nii et laps tõuseks käpukile. Hoidke last selles asendis mõned sekundid, misjärel laskub laps kõhuli matile. Et laps ei ehmuks, pange oma käsi tema lõua alla.

Pange tähele! Aidake lapsel pöörata seljalt kõhuli ja kõhult selili.

Kui laps oskab juba käpukile tõusta, saab ta ise istuda. Õpetage ta käpulasendist külili istesse laskuma, hoides käsi matil.

Seisame põlvili

Vanus: 4-5 kuud.

Spordikompleks on põhiasendis (joonis 5). Pange laps põlvedele kollase redeli lähedale kompleksi sisse, mati peale. Aidake tal kätega redelipulgast haarata. Laske tal selles asendis olla mõni sekund ilma toetamata (ärge viige oma käsi kaugele, vaid hoidke lapse lähedal).

Seejärel pange lapse käed järgemööda matile tagasi.

See harjutus kiirendab lapse iseseisvat käpukile tõusmist.

Pange tähele! Selle harjutuse eel võib lapse näo kõrgusele jääva redelipulga keskkoha ümber mähkida pehmet riidet.

Õpime redelipulkadest hoides tõusma ja laskuma

Vanus: 4-5 kuud.

Niipea kui laps on õppinud kätest või redelipulgast kinni hoides seisma, hakake harjutama iseseisvalt püstitõusmist.

Pange laps käpukile või kõhuli matile redeli ette väljaspool spordikompleksi.

Spordikompleks on põhiasendis (joonis 5).

Asetage tema käsi redelipulki pidi edasi, tõstest ta sel moel aegamisi põlvili, kükki ja seejärel püsti. Samamoodi, järk-järgult, õpetage teda tagasi matile laskuma.

Pange tähele! Edasise ohutuse tagamiseks õpetage laps matile tagasi laskuma.

Korrake kõiki harjutusi koos lapsega niikaua, kuni liigutused muutuvad automaatseks.

Huvi suurendamiseks võib mõne väga huvitava mänguasja, nt kellukese, riputada redelipulgale nii, et laps saab selle kätte vaid püsti seistes. Kui aitate lapsel matile laskuda, võtke kelluke pulgalt alla ja asetage põrandale redeli kõrvale. Kui laps selle kätte saab, laske tal mängida nii kaua, kui tal on tahtmist.

Tõuseme põlvedelt püsti

Vanus: 5-6 kuud.

Spordikompleks on põhiasendis. Pange laps seisma matile redeli ette välimisele poolele, käed rinna kõrgusele pulgale. Painutage oma kätega lapse põlvi, nii et ta laskuks allapoole. Laps tõuseb seejärel ise üles. Tehke seda mitu korda järjest, et käed ja jalad hakkaks koostööd tegema.

Pange tähele! Seda ja järgmist harjutust võib teha mitu korda järjest, kuid tehke seda vaid siis, kui olete kindel, et lapsel pole raske seista.

Astume redeli juurde – õpime tegema sammu ette

Vanus: 5-6 kuud.

Pange laps seisma matile redeli ette, käed rinna kõrgusele pulgale. Asetage lapse jalad sammu kaugusele redelist, et ta püüaks teha sammu või kaks redeli poole.

Õpime redelile ja sellelt maha ronima

Vanus: 6-8 kuud.

Niipea kui laps on õppinud kindlalt käpuli roomama, õpetage teda redelile ronima. Spordikompleks on põhiasendis (joonis 5) või 2. asendis (joonis 7). Asetage matt kompleksist väljapoole.

Riputage redeli ülemistele pulkadele huvipakkuvaid mänguasju.

Kui laps roomab redeli juurde, pange tema käed alumisele redelipulgale. Õpetage lapsele, kuidas käsi järgemööda redelipulkadel üles-alla tõsta. Kui ta suudab seda juba ise teha, näidake, kuidas jalgu kordamööda alumisele redelipulgale ja sealt maha tõsta. Kui olete seda koos lapsega mitu korda teinud, on üsna tõenäoline, et ta proovib seda ka ise teha. Kuna ta oskab juba roomata, püüab ta redelil ülespoole ronida. Kui laps ei saa sellega veel ise hakkama, aidake teda, ja mõne nädala pärast oskab ta seda juba ise.

Pange tähele! Ärge unustage pöörata tähelepanu alla ronimisele, sest üles ronida on märksa lihtsam. Kui laps ei oska ise redelilt alla ronida, võib ta kukkuda.

Tõuseme redeli all püsti

Vanus: 6-9 kuud.

Spordikompleks on põhiasendis (joonis 5). Kui laps õpib väljaspool spordikompleksi redelipulkadest kinni hoides püsti tõusma, suunake ta kompleksi sisse, et ta tõuseks redelipulkade abil püsti redeli all. Lapse huvi suunamiseks riputage ülemistele redelipulkadele mänguasju, nii et neid saaks kätte vaid püsti seistes.

Väike tennisist

Vanus: 7-10 kuud.

Kui laps suudab juba seista toe najal, riputage turnimislati külge nööri otsa, lapse väljasirutatud käe kõrgusele mõni mänguasi. Pange laps mänguasja lähedale. Lükake mänguasja käega. Laps püüab ka ise mänguasja lükata, seda kätte saada. Võimalik, et ta püüab ilma toeta seista, üritades mänguasja kahe käega haarata. Mõne aja möödudes riputage mänguasi kõrgemale, andke lapse kätte mõni piklik kerge ese. Näidake, kuidas selle esemega rippuvat mänguasja lüüa.

Kui mänguasi on 2-3 päeva latil rippunud, võtke see ära ja riputage nädala pärast uuesti üles. Sellised vaheajad on tarvilikud selleks, et hoida mängust saadud muljed värskena.

Kiigume turnimislatal

Vanus: 8-12 kuud.

Haarake lapsel kindlalt puusadest ja vöökohast, hoides teda näoga enda poole. Tõstke ta turnimislati juurde, et ta saaks sellest kinni haarata. Spordikompleks on 2. asendis (joonis 8).

Pange tähele! *Laske last tasapisi allapoole, nii et tema käed sirutuksid täielikult.*

Hoides last tugevasti, kiigutage teda ette-taha. Niipea kui lapse haare nõrgeneb, laske laps matile tagasi.

Tutvume kiigega

Vanus: alates 10 kuud.

Kiik ei kuulu komplekti, seda saab osta eraldi www.happysport.ee e-poest.

Riputage kiik spordikompleksi turnimislati külge.

Pange tähele! *Tagamaks ohutust, kinnitage kõik riputatavad vahendid (võimlemisrõngad, rippkang, kiiged jms) vaid turnimislatile (joonis 2, 5, 6, 8).*

Aidake lapsel õppida, kuidas nööriest kinni hoides kiigele istuda.

Kui laps istub kiigele (või teie panete ta sinna istuma), öelge, et tuleb teha samm taha ja tõsta jalad üles. Kui lapsel on seda raske mõista, aidake tal neid liigutusi teha. Parem on lapsele siiski hoogu mitte teha, vaid õpetada teda ise hoogu tegema, sest nii saab ta selle kiiremini selgeks.

Mängime palli

Vanus: 1-3 aastat.

Riputage kompleksi ülemise lati külge nööri otsa pall. Suunake laps kiikuvat palli käe või jalaga lööma.

Kui palliga on esimene tutvus tehtud, mängige jalg- või käsipalli: laps lööb palli käe või jalaga väravasse. Väravaks on Rannij Stardi spordikompleks. Kasutage pehmet ja kerget riidest palli, et kodus midagi katki ei läheks.

Viskame palli

Õpetage laps palli viskama. Alguses tasub just lihtsalt visata, ilma et sellele lisanduks muid eesmärke (nagu täpselt viskamine). Aastane laps jälgendab teie käte liikumist, kui näitate ette, kuidas palli visata, seejärel õpib ka ise õigel ajal palli lahti laskma.

Näidake lapsele, kuidas saab palli visata läbi spordikompleksi või seistes näoga redeli poole, läbi redeli ülemise suurema avause (spordikompleks on 2, asendis).

Kui laps õpib lähedalt täpsust viskama, suurendage vahemaad.

Tutvume turnimislatiga

Vanus: alates 1,5 aastat.

Spordikompleks on põhiasendis või 2. asendis (suuremate laste puhul). Soovitage lapsel redelit pidi üles ronida (kas kompleksi seest või väljast), haarata seejärel ühe või kahe käega turnimislatist ja end rippu lasta. Seejärel võib alla hüpata või naasta redelile.

Kui laps õpib kahe käega rippuma, soovitage tal proovida rippuda ühe käega. Kui laps suudab kindlalt turnimispuul rippuda, kiigutage tema keha või soovitage tal jalgu liigutades end ise kiigutada.

Võrgul ronimine

Vanus: 1-1,5 aastast

Spordikompleks on põhiasendis (joonis 5) või 3. asendis (joonis 8).

Kui laps oskab juba paarile esimesele redelipulgale ronida, suunake ta sedasama tegema võrgule. See on samuti redel, ainult nõõridest. Sellel on veidi raskem ronida, sest see on ebastabiilne. Võrgul ronimine treenib hästi tasakaalu.

Tutvume rippkangiga

Vanus: alates 2 aastast.

Pange tähele! Tagamaks ohutust, kinnitage kõik riputatavad vahendid (võimlemisrõngad, rippkang, kiiged jms) vaid turnimislatile (joonis 2, 5, 6, 8).

Rippkangi saab riputada kolmes eri asendis: lapse väljasirutatud käte kõrgusele, lapse vöökoha kõrgusele (et rippkangil kõhuli rippudes kiikuda) ja põlvede kõrgusele (et istuda sellele nagu kiigele).

Vahetage võimlemisvahendeid sageli, et lapse huvi ei kaoks. Riputage näiteks ühel nädalal üles võimlemisrõngad, teisel rippkang, seejärel jätke spordikompleks nädalaks ilma riputatavate vahenditeta, et laps saaks ka lihtsalt turnida, kiikuda ja rippuda.

Rippumine jalgupidi (rippkangil, võimlemisrõngastel või turnimislatil

Vanus: alates 2-2,5 aastast.

Kõigile on tuttav pilt, kus laps ripub, pea alaspidi, hoides kõverdatud jalgadega pulgast. Kuidas õpetada laps seda tegema?

Spordikompleks on põhiasendis (joonis 5). Lähteasend: laps hoiab ülemisest turnimislatist kinni, trapets on vöökoha kõrgusel. Laps tõstab ühe jala üle lati ja haarab jalaga latist, seejärel teeb sama teise jalaga, siis laseb lahti ühe käe, seejärel teise.

Et laps ei kardaks esimesel korral kätt lahti lasta, pange oma käsi tema jalgadele, laps laseb samal ajal aegamisi käed lahti. Pärast seda ta enam kindlasti ei karda ja hakkab ise käsi lahti laskma.

Kuidas rippumast alla saada? Muidugi saab laps sellega ise hakkama: kõigepealt tõstab ta üles ühe käe ja haarab sellega ülemisest latist, seejärel teeb sama teise käega. Esimesel korral võite last aidata.

Mängime kahe redeli vahel

Vanus: alates 2 aastast.

Spordikompleks on põhiasendis (joonis 5). Suunake laps ühe käega redelist ja teise käega võrgust haarama ning end redelite vahel rippu laskma. Ka jalad võib panna eri tahkudele: ühe redelile ja teise võrgule. Samuti võib jalgu hoida kõigepealt ühel, siis teisel pool.

Te näete, et proovides selliseid võimalusi, hakkab laps ise mõtlema, kuidas võiks redelite küljes rippuda, haarates eri paikadest: nii sirutades, painutades, jalga küljele sirutades ja rippkangile seades.

Õpime ... kätelseisu

Vanus: alates 2-2,5 aastast.

Esimene harjutus. Laps teeb põrandal „silda“, käed ja jalad maha toetatud, vanem tõstavad lapse jalad üles ja hoiab mõne sekundi üleval.

Seda saab teha võimlemismatil: võtke matt lihtsalt spordikompleksi alt ära ja pange toa keskele. Kui käed muutuvad nõrgaks, ei tohi laps pea peale kukkuda.

Järgmine harjutus: käime jalgadega redelil. Lähteasend on samasugune nagu ülal kirjeldatud, jalad on redeli poole.

Laps tõstab ühe jala, siis teise ja asetab redelipulgale. Ta võib proovida jalgadega pulkadel ühes või teises suunas liikuda. Käed jäävad seejuures paigale.

Kui käed pole veel piisavalt tugevad, on parem teha harjutust ainult matil, käte vahele võib asetada padja.

Tutvume nööriredeliga

Vanus: alates 2 aastast.

Nööriredel ei kuulu komplekti, selle saab osta meie www.happysport.ee veebipoest.

Spordikompleks on põhiasendis (joonis 5). Riputage nööriredel spordikompleksi ülemise lati külge. Alumise otsa võib jätta lahtiselt rippu, kuid parem on see kinnitada nii, et redel ei jääks päris pingule, aga ka ei liiguks ülemäära palju.

Laske lapsel iseseisvalt redelipulkadele ronida.

Õpetame lapsele lõuatõstet

Vanus: alates 3 aastast.

Laps ripub turnimislatil ja kõverdab jalad põlvedest. Istuge lapse kõrvale, nii et ta saaks käsi kõverdades end üles tõmmata, samal ajal teie peale toetudes. Sellega aitame lapsel lõuga tõsta, ta tõstab lõuga justkui mängult. Tehke harjutust üha uuesti (kas või 3-5 tõstet iga päev) ja iga korraga vähendage enda toetust.

Tootja**ООО «Ранний Старт»**

tel. +7(495) 787 07 30

e-mail info@r-start.ru

121059, г. Москва,

Бережковская наб., д.20,

стр.6

**Garantiileht nr _____**

Toote mudel ja nimetus _____

Müüja-ettevõte _____

Ostja ees- ja perekonnanimi _____

Ostukuupäev _____

Müüja allkiri ja pitser _____

Olen tutvunud kasutamise- ja garantiitingimustega. Olen kasutusjuhendi kätte saanud.

Ostja allkiri _____

Garantiaeg: _____ kuud ostukuupäevast

Kasutamistingimused ja garantii

1. Rannij Stardi spordikompleksid on ette nähtud kasutamiseks kuni 6-7aastastele lastele.
2. **Karkassi maksimaalne koormus** kasutamise käigus on **90 kg**. **Liumäe maksimaalne koormus** kasutamise käigus on **40 kg**. Arvestage sellega, kui kompleksi kasutab korraga mitu last.
3. Matid on valmistatud tervisele ohutust materjalist. Enne kasutamist tuleb matid pakendist välja võtta ja niiske lapiga üle hõõruda.
4. Spordikompleksi karkassi võib kasutada nii siseruumides on kui ka välitingimustes. Välitingimustes ei tohi spordikompleks olla pidevalt vihma käes või lumes, vaid peab olema vee eest kaitstud.
5. Matte ja liumäge võib kasutada ainult kuivades siseruumides, mille temperatuur on +5 kuni +40°C.

Garantii kehtib järgmistele tootmisvigadele:

1. Karkassi osade keevitus ja värv.
2. Liumäe puitkate.
3. Mattide õmbluskvaliteet ja materjalide kvaliteet.

Varjatud tootmisvigade leidmisel garantiiaja jooksul ja korrektselt täidetud garantiilehe olemasolul on Ostjal õigus tootmisvigade tasuta kõrvaldamisele või toote väljavahetamisele, juhul kui parandamine pole võimalik. Sellisel juhul viib ekspertiisi läbi tootja ettevõtte.

Garantii ei kehti järgmistel juhtudel.

1. Defektid on tingitud toote valest kasutamisest ja toote või selle osade mittesihetstarbelisest kasutamisest (lõök, mõlk, kriimud, ülemäärase jõu kasutamine, pikaajaline vee mõju, keemiliste ainete mõju, kuumade esemete mõju jne.)
2. Mehhaanilised kahjustused ja defektid, mille on põhjustanud transpordi-, säilitus- ja kasutustingimuste eiramine.
3. Defektid on tekitanud kolmandad isikud või vääramatu jõud (looduskatastroofid, uputused, tulekahjud jms).

Tootja jätab endale õiguse teha spordikompleksi Varajane Start (Rannij Start) konstruktsioonis või komplekti osades muudatusi ilma eelneva hoiatuseta pärast antud kasutusjuhendi pitseri kuupäeva.

Ajakohast infot saab:

- veebipoest www.happysport.ee ja telefonil 55592043

Maaletooja:**Samilta OÜ**

Sarapiku tee 19-21, Maardu, Estonia

Tel. +37255592043

www.happysport.ee

Facebook: <https://www.facebook.com/Happy-Sport-115569718958929/>

Reg.nr. 11049512





РАННИЙ СТАРТ

спортивно-игровой комплекс

www.r-start.ru